

## Guida Rapida di Utilizzo

### Inserimento in protezione

L'inserimento dell'IGLA nella modalità di protezione avviene automaticamente 10 secondi dopo lo spegnimento dell'accensione e non è accompagnato da un'indicazione.

### Disinserire la modalità di protezione impostando un codice PIN

Sedersi al volante, inserire l'accensione, se necessario, avviare il motore e inserire il codice PIN impostato dall'installatore utilizzando i pulsanti standard dell'automobile.

Se il sistema utilizza il divieto dell'avvio del motore, è necessario immettere il codice PIN prima di avviare il motore.

Se nel sistema si utilizza solo il silenziamento del motore, è possibile inserire il codice PIN sia prima che dopo l'avvio del motore.

L'inserimento corretto del codice PIN verrà confermato da 2 segnali luminosi all'interno del veicolo, dopodiché sarà possibile iniziare a guidare.

Se il codice PIN è stato inserito in modo errato, è possibile immettere nuovamente 5 secondi dopo un tentativo di autorizzazione fallito o dopo aver spento per 10 secondi e aver inserito l'accensione (senza avviare il motore, senza premere il pedale del freno).

### Disinserimento dalla protezione per il segnale dell'etichetta/smartphone

Siediti al volante con un'etichetta o uno smartphone, attiva l'accensione. L'autorizzazione corretta verrà confermata da 2 segnali luminosi all'interno dell'auto, dopodiché è possibile iniziare a guidare (il blocco non verrà eseguito).

Se l'etichetta non è in movimento per più di 10 minuti, passa alla modalità di «sospensione» a basso consumo energetico. Prima dell'autorizzazione, è necessario «svegliare» l'etichetta scuotendola o spostandola in un'altra posizione.

Non lasciare l'etichetta (smartphone) nell'abitacolo dell'auto dopo la fine del viaggio! In caso contrario, le funzioni antifurto del sistema saranno disattivate.

È possibile regolare la distanza di azione delle etichette e degli smartphone utilizzando l'applicazione mobile Author Config per Android.

Per utilizzare lo smartphone come l'etichetta, è necessario registrarlo nel sistema IGLA.

### Blocco del motore

Il motore si bloccherà quando si tenta di avviarlo o di iniziare a guidare l'auto senza autorizzazione (etichetta/smartphone non sono stati rilevati, il codice PIN non è stato inserito o è stato inserito in modo errato).

Se nel sistema viene utilizzato il divieto di avviamento del motore, il blocco del motore si verifica quando si tenta di avviarlo.

Se nel sistema viene utilizzato solo il silenziamento del motore in funzione, il blocco del motore si verifica all'inizio del movimento.

### Sblocco del motore

Dopo aver bloccato il motore, spegnere per 10 secondi e accendere l'accensione senza avviare il motore (senza premere il pedale del freno). Inserire il codice PIN con i pulsanti normali nell'abitacolo del veicolo. Il motore verrà sbloccato.

Se si dimentica il codice PIN attuale, è possibile ripristinarlo inserendo il codice segreto indicato sulla carta di plastica sotto lo strato protettivo.

## Modalità di servizio

La modalità di servizio è progettata per disabilitare temporaneamente IGLA durante il trasferimento dell'automobile al servizio (senza la necessità di lasciare le etichette e comunicare il codice PIN e la disponibilità del dispositivo).

Per accedere alla modalità di servizio, inserire l'accensione. Accedere al sistema utilizzando un'etichetta, uno smartphone o inserendo un codice PIN. Premere il pulsante di servizio 5 volte (l'intervallo tra le pressioni del pulsante non deve superare 2 secondi). L'accesso alla modalità di servizio sarà confermato da 5 segnali luminosi nell'abitacolo dell'automobile.

Per uscire dalla modalità di servizio, inserire il codice PIN corrente utilizzando i pulsanti standard nell'abitacolo dell'automobile. Una conferma dell'uscita dalla modalità di servizio è un doppio segnale di indicazione.

L'uscita automatica dalla modalità di servizio si verifica durante un viaggio in auto, che comprende un singolo raggiungimento della velocità di 50 km/h e il successivo movimento per 15 minuti senza fermate (o con le fermate di durata non superiore a 3 minuti).

Supporto Tecnico :

SOLUZIONI AUTO

Contatti :

Mail [soleauto@libero.it](mailto:soleauto@libero.it)

Tel +39-081.379.15.29

Prodotto in esclusiva da DMC

[www.digimediacom.ch](http://www.digimediacom.ch)

[www.igla.it](http://www.igla.it)